

Les bonnes pratiques

Chargement



Utilisez **uniquement** les **chargeurs d'origine** fournis.



Ouvrez le **couvercle** de la valise ou la porte du chariot.



Ne couvrez pas les tablettes d'une housse ou autre accessoire.



N'obstruez pas les systèmes de convection ou ventilation des mobiliers de rechargement.

Stockage



Mettez le chariot ou la valise dans un lieu **aéré**, à l'**abri de la chaleur**.



Respectez une **température ambiante** entre **0 à 40°C**.



Éteignez et débranchez la valise ou le chariot lorsque les tablettes ne sont pas utilisées sur une longue période (notamment lors des vacances scolaires).

Mise à jour



Laissez les tablettes **allumées et connectées** au **Wi-Fi** en dehors des plages d'exclusion⁽¹⁾.



Restez informé de nos mises à jour : **scannez le QR Code** afin de vous inscrire à nos communications.



Vous pouvez **enclencher la mise à jour manuellement**, depuis le bandeau **SQOOL> Mise à jour > cliquez sur les flèches**⁽²⁾.



<https://bit.ly/sqoolinfo>

⁽¹⁾ Les plages d'exclusion sont des plages horaires qui peuvent être paramétrées à partir de l'outil administrateur MDM afin d'éviter les mises à jour pendant les périodes de classe. Pour plus d'informations sur le paramétrage, consulter le guide MDM sur le site enseignant.sqool.fr

⁽²⁾ Si des plages d'exclusions sont définies, il est possible de forcer la mise à jour en cliquant 3 fois sur les flèches jusqu'à l'obtention du message : « une mise à jour en arrière-plan... »